




Oven Cleaner Power

СРЕДСТВО ДЛЯ МОЙКИ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ ПАРОКОНВЕКТОМАТА



Oven Cleaner Power - средство разработанное для использования в духовых шкафах со встроенной системой очистки. Удобное и простое в использовании средство, повысит уровень гигиены и продлит срок службы оборудования. Специальная формула позволяет одинаково эффективно очистить духовой шкаф при низкой и высокой температурах. Средство удаляет даже пригоревшие остатки пищи (в том числе, с поверхности гриля) за один прием, что позволяет экономить время.

Область применения: Средство для мытья печей и грилей

- **Чисто:** Проникает внутрь и удаляет пригоревшие остатки пищи.
- **Безопасно:** Автоматическая система очистки, отсутствие контакта с продуктами.
- **Эффективно:** Быстрое время воздействия, экономит время и трудозатраты.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



- 1 Сверьтесь с гигиеническим планом и ознакомьтесь с инструкцией перед использованием продукта.
- 2 Используйте защитные перчатки и очки, когда контактируете со средством.
- 3 Залейте Oven Cleaner Power в отделение для моющего средства.
- 4 Запустите программу очистки, следуя инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ/ ИНФОРМАЦИЯ

Не используйте на алюминиевых и окрашенных поверхностях. Перед использованием проверьте совместимость с материалом поверхности на небольшом участке.
Только для профессионального применения!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не смешивать с другими средствами!
Для получения дополнительной информации по применению и мерам безопасности ознакомьтесь с этикеткой на упаковке и паспортом безопасности. Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 0 до 40 °C

УПАКОВКА

5 л - канистра