



Oven Rinse Power

СРЕДСТВО ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ ПАРОКОНВЕКТОМатов


Oven Rinse Power - средство разработанное для использования в духовых шкафах со встроенной системой очистки. Удобное и простое в использовании средство, позволит вам повысить уровень гигиены и продлить срок службы оборудования. Специальная формула нейтрализует щелочную среду внутри духового шкафа и удаляет осадок, пригоревшие остатки пищи, образующиеся в процессе приготовления. **Oven Rinse Power** может использоваться в духовых шкафах со встроенной автоматической системой очистки и очистки паром.

Область применения: Средство для мытья печей и грилей



■ **Чисто:** Проникает внутрь и удаляет пригоревшие остатки пищи.

■ **Безопасно:** Автоматическая система очистки, отсутствие контакта с продуктами.

■ **Эффективно:** Быстрое время воздействия, экономит время и трудозатраты.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



- 1 Сверьтесь с гигиеническим планом и ознакомьтесь с инструкцией перед использованием продукта.
- 2 Используйте защитные перчатки и очки, когда контактируете со средством.
- 3 Залейте Oven Rinse Power в отделение для моющего средства.
- 4 Запустите программу очистки, следуя инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ/ ИНФОРМАЦИЯ

Не используйте на алюминиевых и окрашенных поверхностях. Перед использованием проверьте совместимость с материалом поверхности на небольшом участке. **Только для профессионального применения!**

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не смешивать с другими средствами! Для получения дополнительной информации по применению и мерам безопасности ознакомьтесь с этикеткой на упаковке и паспортом безопасности. Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 0 до 40 °C

УПАКОВКА

5 л - канистра